



# 撥々バチバチ

過酷なアウトドアシーンを想定して開発された

硬化被膜型  
高耐久

# 撥水剤

## 【使用上の注意】

使用する量を付属のスプレー容器に移し替えて使用してください。

- ① テントが乾燥している状態を確認し、まんべんなくスプレーしてください。
- ② スプレー後は、夏期は30分以上、冬期は60分以上かけて十分に乾燥させてください。

※十分に乾燥していない場合は、本来の撥水効果が得られません。

※スプレー容器に残った液は、缶容器に戻してしっかりと蓋をして冷暗所で保管してください。

- アウトドア用品の撥水目的以外の用途に使用しないでください。
- 生地が乾いていない状態状態で使用しないでください。
- シミやムラになる可能性があるため、シミになっては困る衣類やバッグ等には使用しないでください。
- 使用前の状態より生地の色味が濃くなる場合があります。
- 生地の材質や表面加工の状態によっては、十分な撥水効果が得られない場合があります。
- 開封後は6か月以内に使用してください。

## 強固な撥水被膜が最大6か月間持続!!

### VS-320



使用量の目安 ⇒ 500ml (1本) = 3×3m テント天幕1枚分 / 登山靴約10足分 500ml

→ 撥々バチバチ動画



繊維製アウトドア製品用  
テント / 登山靴 / バックパック / チェア / キャップ ...

希望小売価格 **¥3,300** (税込)